INSTALLATION

GLACIER BAY®

Para Modelos: 386-814
408-396

H125 x W120mm 813-971 A BLACK

Herramientas:

- Cinta selladora para rosca
- Llave ajustable
- Masilla de plomería
- Pinzas ajustables

Consejos de seguridad

- En el caso de utilizar soldadura para instalar el grifo, remueva los asientos, cartuchos y arandelas antes de usar la llama.De lo contrario, la garantía sobre estos componentes quedará anulada.
- Protéjase los ojos con gafas de seguridad cuando corte o suelde las tuberías de agua
- Tape la boca del desagüe para prevenir la pérdida de piezas pequeñas

Cosas que puede necesitar

Todas las instalaciones pueden variar dependiendo de cómo instaló su grifo anterior. No todos los herramientos necesarios para la instalación del grifo están incluidos. No obstante, puede obtenerlos en cualquier establecimiento donde vendan artículos de plomería. Al seleccionar sus herramientos para la instalación, asegúrese de que sean productos aprobados por IAPMO y/o CSA.

Mantenimiento

Este nuevo grifo de cocina está diseñado para brindar años de rendimiento sin problemas.

Mantenga el grifo como nuevo limpiándolo periódicamente con un paño suave. No utilice limpiadores abrasivos, virutas de acero ni substancias químicas fuertes ya que opocarán el acabado y la garantía se anulará.

Información importante

Antes de comenzar la instalación, cerciórese de cerrar todas las conexiones y cañerías de agua fría y caliente, y de abrir el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.

Al instalar el nuevo grifo, apriete a mano las tuercas de conexión, luego utilice dos llaves; una para anclar la conexión y la otra para apretar la tuerca con un giro adicional. Las conexiones demasiado apretadas menoscaban la integridad del sistema.

Envuelva con cinta de Teflón (disponible en cualquier ferretería o tienda de plomería de su localidad) todas las conexiones roscadas. Siempre envuelva en sentido de las agujas del reloj. Los componentes deben ser instalados por un plomero con licencia estatal.

¿Requiere asistencia?
Para obtener mayor información o servicio,llame al:
1 888 328-2383 USA 1 800 487-8372 CAN

Lo que necesita saber

Instalación del grifo





3A 3B

1 Cierre el suministro de agua antes de comenzar la instalación.

2 Remueva quite el sello do goma, la arandela de metal y la contratuera de la rosca del cuello.

3A Instalación sin placa de apoyo.

Coloque el grifo en orificio correspondiente del lavabo. Deslice las arandelas de goma y de metal hacia arriba en el vástago de montaje, y asegure el grifo con la contratuercas.

3B Instalación sobre la placa de apoyo.

Coloque el grifo a través de la placa de apoyo y del orificio correspondiente en el lavabo. Deslice las arandelas de goma y de metal hacia arriba en el vástago de montaje, y asegure el grifo con la contratuercas.

Pasos 1-3

Instalación



4 Envuelva las entradas de agua con cinta de Teflón y conectelas a los tubos de suministro de agua.

5 Conecte el suministro de agua, remueva el aireador y abra el grifo haciendo corer el agua frío y caliente durante un minuto. Vuelva a colocar el aireador y fíjese que no haya fugas.

6 Levante la bomba de plástico que está en el conector de la jabonera. Desenrosque la botella, la contratuerca y la arandela del conector de la jabonera.

Pasos 4-6

Instalación

1	Tapón	A66D556
2	Ensamblaje de manija metálicas	A662591
3	Tapa ornamental	A103016
4	Contratuerca	A104002
5	Cartucho de disco cerámico	A50734BN-32
6	Ensamblaje de vertedor	A666760N
7	Juego del sello para boquilla	A66D066N
8	Aireador	A500912N
9	Cubierta y las placas para masilla	A66D557
10	Empaque circular	A004107
11	Ferretería de montaje	A66D095NI
12	Tubo de suministro de agua - caliente	A664008W
13	Tubo de suministro de agua - frío	A664194W
14	Contratuerca	A070135
15	Ensamblaje de dispensador de jabón	A502247
16	Bomba de la jabonera	A605230
17	Botella de jabón	A116000

386-814 408-396 (V1)



Repuestos

Solución de problemas

PROBLEMA
Goteo debajo de la llave.
CAUSA
La válvula de retención esta flojo o el empaque circular en el cartucho está sucio o retorcido.
SLOUCIÓN
Ajuste la tuerca de retención. Limpie o reemplace la arandela circular.

PROBLEMA
El aireador gotea o el chorro de agua está irregular.
CAUSA
El aireador es sucio o incorrectamente instalado
SLOUCIÓN
Remueva el aireador, fíjese que esté limpio y que la arandela de goma esté bien instalada.